

## AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING

Kopiëren handzender naar een wand zender huismerk.



Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor onderhoud en herstel.

Dit rolluik (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.

De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type rolluik.

### Aanmelden Wand zender.

1. Druk 2x op de programmeertoets P2.



**Aanwijzing:**

*De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.*



2. Druk tegelijkertijd op de knoppen omhoog en stop.



### AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN



**OPGELET**

Het rolluik gaat door 1 druk op de knop naar beneden of boven. Blijf het rolluik volgen totdat deze beneden is of boven.

Eventuele "vast" lopers vallen buiten de garantie.

Eventuele "fouten" met instellen vallen buiten de garantie.